

# ZAWÓR ODWADNIAJĄCY

Zawór odwadniający z PVC automatycznie opróżnia rurę. Montujemy go w najniższych punktach systemu nawadniającego po to aby po zakończeniu cyklu nawadniania woda z instalacji została odprowadzona. Otwiera się gdy ciśnienie w układzie spadnie poniżej 0.2 bara. Zakończony jest gwintem 1/2".



## TRYSKACZ

Bubler odwadniacz jest nadzwyczaj wszechstronnym produktem umożliwiającym nawodnienie małych i średnich roślin. Jego wydajność mieści się w granicach od 0 do 80 l/h. Wytwarzany jest w 3 typach: kołowy, haczykowany 4 mm, gwintowany 4 mm. Wszystkie 3 pozycje dostępne są dla kątów zraszania 180° i 360°. 4 mm przewód podłączony jest do dublera.

### Parametry techniczne

- laminarny przepływ
- łatwa regulacja (z klikiem)
- łatwe do rozłączenie i czyszczenia
- 180° i 360° wersja
- maks. Ciśnienie pracy: 5 bar
- baza wykonana jest z nylonu + włókno szklane
- nakrętka z polipropylenu
- przewód 4 mm. X 6 mm.



<http://www.dolinazielona.fuli.net/>

O/ I Gorzów Wlkp.  
ul. Szenwalda 26  
tel.: (095) 720 67 20  
fax.: (095) 720 67 19

O/ II Gorzów Wlkp.  
ul. Młyńska 13  
tel.: (095) 728 17 20  
fax.: (095) 728 17 20

O/ Legnica  
ul. Działkowa 4  
tel.: (076) 862 94 20  
fax.: (076) 723 72 01

O/ Wałcz  
ul. Budowlanych 10B  
tel.: (067) 387 01 00  
fax.: (067) 387 01 01

O/ Wrocław  
Pl. Wróblewskiego 3A  
tel.: (071) 341 94 67  
fax.: (071) 341 94 67

Zielona Góra  
ul. Skłodowskiej 25  
tel.: (068) 324 08 98  
fax.: (068) 324 08 51